



105981

Bedienungsanleitung
Wokpfanne

D/A/CH

Instruction manual
Wok pan

GB/UK

Mode d'emploi
Sauteuse wok

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Padella wok

I/CH

Instrucciones de uso
Sartén wok

E

Manual de instruções
Fritadeira wok

P

Gebruiksaanwijzing
Wokpan

NL/B

Bedieningshandleiding
Wokpande

DK

Инструкция по эксплуатации
Вок-сковорода

RUS

Kullanma kılavuzu
Wok tava

TR

Instrukcja obsługi
Wok patelnia

PL

Návod k obsluze
Pánev wok

CZ

Upute za upotrebu
Wok tava

HR

Használati útmutató
Wokserpenyő

H

Οδηγίες χρήσης που
Σκεύος Wok

GR

Технические данные:

Вок-сковорода с крышкой

- Нержавеющая сталь
- Ненагревающиеся ручки: основная и удерживающая ручки
- Емкость: 6 литров
- Вес: 2,0 кг (2,85 кг вместе с крышкой)
- Размеры: Ø 360 мм, выс. 110 мм (выс. вместе с крышкой 215 мм)

Артикул: 105981

Рекомендации по использованию и уходу за вок-сковородой:

- Перед первым применением вок-сковороды её следует тщательно помыть в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды с помощью мягкой салфетки или губки. В завершение сковороду следует осушить. Благодаря этому будут удалены остатки, возникшие в процессе производства и упаковки.
- Перед использованием сковороды проверить, чистая и сухая ли сковорода, в противном случае под воздействием высокой температуры поверхность сковороды может изменять свои внешние характеристики.
- **Никогда** не оставлять пустую вок-сковороду в горячем углублении индукционной плиты типа вок.
- Во время приготовления всегда пользоваться по возможности самой низкой температурой, что минимизирует изменение свойств поверхности вок-сковороды.
- После каждого применения вок-сковороды следует умыть щеткой для посуды или губкой с жидкостью для мытья посуды.



ВНИМАНИЕ!

Вок-сковороду нельзя мыть в посудомоечной машине!

- В случае более стойких загрязнений рекомендуем намочить вок-сковороду на некоторое время в воде. После этого помыть вок-сковороду так, как описано выше.
- С целью удаления пятен с вок-сковороды можно использовать уксус или лимонный сок. **После мытья** намочить мягкую салфетку в небольшом количестве уксуса / лимонного сока и протереть вок-сковороду внутри и снаружи. Сковорода будет сиять как новая.
- Пользоваться исключительно мягкими салфетками, **никогда** не использовать проволочные мочалки, которые могли бы поцарапать поверхность сковороды.
- После мытья воспользоваться мягкой, сухой салфеткой и отполировать поверхность сковороды.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120