



ПЛИТИ ІНДУКЦІЙНІ INDOKOR IN3500, IN3500S, IN3500 WOK, IN3500S WOK

Посібник з експлуатації та технічному обслуговуванню



Зберігайте посібник користувача протягом усього циклу пристрою.

Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики, представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

I. Технічні характеристики

- 1). Моделі: IN3500, IN3500S, IN3500 WOK, IN3500S WOK
 - 2). Потужність: 500W - 3500W
 - 3). Живлення: 220V ~ 50Hz
 - 4). Температура: 60°C -240°C
- Корпус із нержавіючої сталі
- 10 рівнів потужності (500-800-1200-1500-1800-2100-2500-2800-3100-3500)
- 10 рівнів температури (крок 20 °C)
- Електронний захист від перегріву та датчик наявності посуду
- Максимальне навантаження на плиту —
- Таймер 0-180 хвилин

II. Правила безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед початком використання індукційної плити.

- 1). Не підключайте обладнання мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- 2). Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення.
- 3). Не вмикайте плиту, якщо мережний кабель пошкоджено або якщо пристрій не вмикається безпечно.
- 4). Не розбирайте плиту для самостійного ремонту чи заміни запчастин.
- 5). Не використовуйте плиту поблизу відкритого вогню та поруч із можливими місцями протіканнями води.
- 6). Не використовуйте плиту у місцях вільного доступу дітей та не дозволяйте дітям самостійно користуватися плитою.
- 7). Не встановлюйте плиту на нетверді, нестійкі поверхні.
- 8). Не пересувайте плиту разом з посудом, що стоїть на ній.
- 9). Не нагрівайте порожній посуд та не допускайте википання рідини.
- 10). Не кладіть на плиту металеві предмети: ножі, вилки, ложки, кришки від посуду, бляшанки та алюмінієву фольгу.
- 11). Дотримуйтесь безпечної відстані навколо плити. Забезпечте вільний простір ліворуч та праворуч від плити, а також з лицьового боку.
- 12). Не встановлюйте пристрій на килими, вінілові скатертини та інші нетерmostійкі покриття.
- 13). Не кладіть аркуші паперу між робочою поверхнею плити та посудом. Папір може спалахнути.
- 14). Якщо робоча поверхня тріснула, негайно вимкніть плиту та зверніться до сервісного центру.
- 15). Не перекривайте вентиляційні отвори плити.
- 16). Не чіпайте робочу поверхню плити відразу після зняття посуду, адже поверхня буде гарячою ще деякий час

17). Не розташовуйте плиту близько до пристроїв, чутливих до магнітного поля, таких як: радіоприймачі,

телевізори, електронні картки і т.д.

18). Заміна кабелю живлення повинна проводитись лише кваліфікованими фахівцями.



19). Місця, на яких зображений такий знак, нагріваються в процесі роботи плити.

III..Правила експлуатації

1). Підключіть пристрій до джерела живлення. Світловий індикатор загориться на короткий момент, і пролунає звуковий сигнал.

2). Будь ласка, поставте відповідний посуд на робочу поверхню

3). Встановіть потрібну температуру за допомогою регулятора температури.

(рівні температури: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 та 240°C). Світловий індикатор залишається увімкненим.

4). Вибрана температура відобразиться на дисплеї LED, розташованому на панелі керування.

5). Прилад здійснює нагрівання продукції та підтримання встановленої температури.

6). Після роботи вимкніть прилад, повернувши регулятор температури у положення "0". Після закінчення роботи вентилятор охолоджує плиту протягом трьох хвилин, потім вимикається.

УВАГА!

Якщо не змінювати температуру під час використання приладу, пристрій автоматично вимикається через 2 години.

IV..Припустимий та неприпустимий до використання посуд

1). Допустимий посуд

Сталь, чавун, емальований посуд, нержавіюча сталь. Посуд із плоским дном, каструлі діаметром від 12 до 26 см.



Емальовані металічні каструлі Металеві/ Емальовані чайники Чавунні сковороди Металевий посуд Глибокі сковороди Посуд із нержавіючої сталі Металеві тарілки

2). Неприпустимий посуд

Термостійке скло, кераміка, мідний та алюмінієвий посуд. Посуд із круглим дном менше, ніж 12 см у діаметрі.



Посуд з Неплоским Дном Алюмінієвий/ мідний посуд Посуд з дном менше 12 у діаметрі Посуд з ніжками Керамічний скляний посуд Жаро-нестійкий посуд

V.Правила чищення

1). Відключіть плиту і зачекайте, поки плита повністю охолоне. Чистіть плиту щоразу після використання.

2). Використання брудного посуду може призвести до зміни кольору поверхні та появи плям на плиті.

3). Не використовуйте жорсткі щітки, порошки, що полірують, миючі засоби на основі бензину, розчинників.

4). Використовуйте засіб для миття посуду та вологу ганчірку.

5). Використовуйте пилосос для видалення пилу з вентиляційних отворів.

6). Ніколи не лийте воду на плиту (вода може потрапити всередину і призвести до несправності).

Таблиця коду помилки		
Код	опис	дії
E00	немає посуду/не правильний посуд	на дні посуду має бути знак "Індукція"
E01	Внутрішній перегрів плити	перерва в роботі до вимкнення вентиляторів/ часте вимкнення 4-10хв роботи - зверніться в сервіс
E02	Перегрів поверхні	перерва в роботі до вимкнення вентиляторів/ часте вимкнення 4-10хв роботи - зверніться в сервіс
E03	невідповідність мережі 180-240 вольт	перевірити напругу/ зверніться до сервісної служби