



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

МАКАРОНОВАРКА

МОДЕЛЬ: PASTI CE10

СЕРВІС ЦЕНТР
АВТОРИЗОВАНИЙ ДИЛЕР



ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Уважно прочитайте інструкції, наведені в цьому буклеті. Зберігайте цей буклет, щоб оператори могли звертатися до нього за потреби. Перед підключенням приладу переконайтеся, що дані на технічній табличці відповідають даним джерела живлення. Встановлення повинно здійснюватися професійно підготовленим персоналом відповідно до інструкцій виробника та чинних норм. Прилад необхідно розмістити під витяжкою, яка має відповідати стандартам UNI-CIG 7129 і 8723. Цей прилад можна використовувати лише для смаження їжі в олії. Виробник не несе відповідальності за:

Будь-які пошкодження, спричинені ігноруванням інструкцій зі встановлення та використання або нерегулярне використання приладу.

Будь-які неточності, що містяться в цьому буклеті через помилки перекладу чи друку. Виробник залишає за собою право вносити необхідні зміни без зміни основних характеристик.

ІНСТРУКЦІ З ІНСТАЛЯЦІЇ

1.1 Ідентифікаційна та технічна табличка закріплені на задній панелі приладу.

1.2 Розбірна конструкція з нержавіючої сталі, робочий термостат, запобіжний термостат, лампа нагріву 0/1, індикатор температури лампи нагріву, вода для зливу з крана або, відповідно, знімної раковини.

1.3 Зніміть захисну плівку.

1.4 ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ:

Будь ласка, дотримуйтесь цих основних правил:

- напруга в мережі та напруга на табличці повинні збігатися
- розетка із заземленням має бути еквіпотенціальною системою

Електричне підключення має виконувати навчений персонал відповідно до правил CEI. Кабель живлення має бути розташований так, щоб жодна його частина не нагрівалася на 50°C вище кімнатної. Перед встановленням переконайтеся, що до розетки чи вимикача, що використовується, можна легко дістатися, коли прилад знаходиться на місці.

ВИРОБНИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЦІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

2.1 Прилад призначений для колективного використання і повинен використовуватися лише належним чином навченим персоналом.

2.2 Перед першим увімкненням машини ретельно очистіть резервуар і решітку від індустриальних масел.

2.3 Правильно розташуйте знімну головку приладу, щоб вона натискала робочий мікроперемикач у середині себе.

ЗАПУСК

3.1 Вставте вилку в розетку.

3.2 Повертайте термостат, доки не буде досягнуто необхідного значення температури. Індикатор нагріву засвітиться і згасне, коли буде досягнута задана температура.

3.3 Тепер прилад готовий до використання.

ВИМКНЕННЯ

4.1 Встановіть термостат у положення 0.

4.2 ПРИМІТКА: Якщо вилка залишається вставленою, прилад все ще знаходиться під напругою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 Після приготування вийміть шматочки плаваючий у воді

5.2 Після певної кількості сеансів приготування відфільтруйте холодну воду та промийте резервуар водою з миючим засобом. Таким же чином промийте нагрівальну спіраль, доглядаючи за капілярною колбою термостата.

5.3 Контрольну головку не можна мити проточною водою або вологою тканиною. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОТОЧНУ ВОДУ АБО КОРОЗИЙНІ РЕЧОВИНИ

5.4 ВАЖЛИВО: Перед виконанням будь-яких очищення, від'єднайте прилад від мережі та зачекайте, поки масло та нагрівальні спіралі охолонуть.

ПРОБЛЕМИ В ФУНКЦІЇ

6.1 Перевірте наступне:

- Що основне джерело живлення увімкнено.
- Щоб шпилька добре вставлялася в голівку як пояснюється в пункті 2.3.

Що запобіжний термостат знаходиться в правильному положенні (червоний штифт не опущений). Запобіжний термостат спрацьовує, коли температура масла перевищує 230°C через непрацездатність робочого термостата

6.2 Якщо запобіжний термостат спрацьовує неодноразово, викличте кваліфікованого фахівця. 6.3 Під час обслуговування завжди вимагайте використання **ОРИГІНАЛЬНИХ** запасних частин.

Модель	потужність	Джерело живлення	Ємність	Розмір и кошика	Розміри	вага
	<i>ват</i>		<i>л</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>кг</i>
Пасти 8	3,300	230В/50Гц	6	100x120 в.130	270x420 h.360	8,5
Пасти 10	4 000	230В/50Гц	8	95x220 в.130	270x525 h.360	9,5

WEEE Відходи електричного та електронного обладнання Обладнання



Директиви 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС та 2003/108/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та утилізації відходів електричного та електронного обладнання.

Цей символ у вигляді перекресленого контейнера для сміття на колесах на виробі чи його упаковці вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Окремий збір відходів цього приладу організовує та керує виробник. Користувач зобов'язаний зв'язатися з виробником і дотримуватися системи утилізації відходів, прийнятої виробником для роздільного збору відходів.

Окремий збір і переробка вашого відпрацьованого обладнання під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та гарантує, що його переробка здійснюється таким чином, щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище.