



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДУКЦІЙНІ ПЛИТИ IP3500 / IP3500 M / IP3500 T / IP3500 WOK/ IP3500 DS

## Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом усього життєвого циклу пристрою

Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики, представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

Дякую, що використовуєте індукційну плиту нашої компанії. Для того, щоб наша продукція служила вам краще, перед використанням уважно прочитайте інструкцію та дбайливо її зберігайте, щоб полегшити майбутнє обслуговування.

## **ПРИНЦИП РОБОТИ**

Коли живлення підключено, електричний струм генеруватиме магнітне поле в індукційній котушці, яка вбудована в плиту. Як тільки магнітні силові потоки в магнітному полі торкнуться сталевого посуду, виникне ефект нагріву.

## **ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

1. Не підключайте обладнання мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення.
3. Не вмикайте плиту, якщо кабель пошкоджено або якщо пристрій не вмикається безпечно.
4. Не розбирайте плиту для самостійного ремонту чи заміни запчастин.
5. Не використовуйте плиту поблизу відкритого вогню та поруч із можливими протіканнями води.
6. Не використовуйте плиту у місцях вільного доступу для дітей та не дозволяйте дітям самостійно користуватися плитою.
7. Не встановлюйте плиту на нетверду, нестійку поверхню.
8. Не пересувайте плиту разом із посудом, що стоїть на ній.
9. Не нагрівайте порожній посуд та не допускайте википання рідини.
10. Не кладіть на плиту металеві предмети: ножі, виделки, ложки, кришки, бляшанки та алюмінієву фольгу на робочу поверхню плити.
11. Дотримуйтесь безпечної відстані навколо плити. Забезпечте вільний простір ліворуч та праворуч від плити, а також з лицьового боку.
12. Не встановлюйте пристрій на килими, вінілові скатертини та інші нетермостійкі покриття.
13. Не кладіть аркуші паперу між робочою поверхнею плити та посудом. Папір може спалахнути.
14. Якщо робоча поверхня тріснула, негайно вимкніть плиту та зверніться до сервісного центру.
15. Не перекривайте вентиляційні отвори плити.
16. Не чіпайте робочої поверхні плити відразу після зняття посуду, адже поверхня буде гарячою ще деякий час.
17. Не розташовуйте плиту близько до пристроїв, чутливих до магнітного поля, таких як: радіоприймачі, телевізори, електронні картки тощо.
18. Заміна кабелю живлення повинна проводитись лише кваліфікованими фахівцями.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напруга	Потужність	Максимальне навантаження на поверхню	Таймер, год	Панель керування
IP3500	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	електронна
IP3500 М	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	електромеханічна
IP3500 Т	220 В	3,5 кВт	25 кг	24	електронна
IP3500 WOK	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	електронна
IP3500 DS	220 В	3,5 кВт	25 кг	3	електронна (Два екрани відображення інформації)

### Відповідний посуд

Матеріал: залізо або нержавіюча сталь.

Форма: Кругле дно з діаметром 12-20 см або квадратне дно розміром 12-20 см.

### Невідповідний посуд

Матеріал: Не містить залізо, кераміки, скла та дно з міді або алюмінію.

Форма: Дно не рівне, діаметр менше 12 см.

### Використання

1. Покладіть посуд із вмістом на центр скляної панелі.
2. Підключіть розетку до мережі.
3. Натисніть кнопку ON/OFF, плита почне працювати.
4. Під час роботи плити натисніть "TEMP" або "POWER", щоб вибрати температуру або потужність.
5. Після приготування натисніть кнопку ON/OFF, щоб вимкнути плиту.  
Потім витягніть вилку з розетки.

### Як встановити потужність або температуру?

Під час роботи плити натисніть UP або DOWN, або поверніть ручку, щоб вибрати потужність або температуру.

## Як використовувати функцію таймера?

Під час роботи плити спочатку натисніть кнопку TIMER, потім натисніть або поверніть ручку, щоб змінити таймер (максимальний час таймера – див. у характеристиках).

## Правила очищення плити

1. Вимкніть плиту і зачекайте, поки вона охолоне. Очищайте її щоразу після використання.
2. Використання брудного посуду може призвести до зміни кольору поверхні та появи плям на плиті.
3. Не використовуйте жорсткі щітки, полірувальні порошки, миючі засоби на основі бензину, розчинників.
4. Використовуйте засіб для миття посуду і мокру ганчірку.
5. Використовуйте пилосос для видалення пилу з отворів вентиляції.
6. Ніколи не лийте воду на плиту (вона може потрапити всередину і призвести до несправності).

## Коди помилок

Код	Опис	Дія
E00	Немає посуду/неправильний посуд	Використовуйте відповідний посуд
E01	Внутрішнє перегрівання плити	Перерва в роботі до відключення вентиляторів. Якщо відбувається регулярне відключення через 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу
E02	Перегрівання поверхні	Перерва в роботі до відключення вентиляторів. Якщо відбувається регулярне відключення через 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу
E03	Невідповідність між мережею 180-240 В	Перевірте напругу / зв'яжіться з сервісом

## Зберігання та транспортування

Транспортування пристрою слід проводити ретельно, щоб не пошкодити обладнання. Ви не можете повернути упаковку з обладнанням догори дном. Якщо обладнання не використовується тривалий час, воно повинно бути відключено від мережі та очищено.

Зберігати необхідно в сухому вентилязованому приміщенні.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте пристрій у звичайні резервуари для сміття, утилізуйте відповідно до діючих норм та стандартів.