



СЛАЙСЕРИ AIRHOT

SL 195, SL 220, SL 250 SL 275, SL 300

Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом життєвого циклу пристрою.
Всі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові
характеристики, представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

I. Примітка

- Напруга та потужність живлення повинні відповідати вимогам з електрики на шильдику. У разі неправильної експлуатації може виникнути небезпека пожежі або серйозного пошкодження пристрою.
- Пристрій необхідно заземлювати перед використанням, він може бути дуже небезпечним, адже можна отримати електричний шок, якщо він не заземлений або заземлений ненадійно.
- Вимкніть усі перемикачі та вийміть вилки з розеток у разі надзвичайної ситуації.
- У жодному разі не допускайте, щоб рука або інша частина тіла потрапляла в робочу зону, коли пристрій увімкнено, ви можете отримати серйозні поранення.
- Пристрій повинен ремонтувати виробник або авторизований дилер у разі несправності.
- Відповідальність знімається з виробника у разі несправностей та травм, якщо ви самостійно ремонтували пристрій.
- Якщо електричний кабель пошкоджено, його необхідно замінити на справний.
- Електричний кабель повинен бути спеціальним з м'якою структурою, купуйте його у виробника або авторизованого дилера.
- Пристрій не можна мити водою, адже він не має захисту від потрапляння води. У разі потрапляння води на внутрішні частини може виникнути **загроза** електричного шоку та пошкодження механічних та електричних частин.
- Вимикайте всі перемикачі, коли пристрій не працює, а також виймайте вилку з розетки.
- Від'єднуйте пристрій від живлення та не використовуйте, коли оператор мие його.
- Вимкніть пристрій і не працюйте на ньому, якщо ви помітили якісь несправності.
- Регулярно перевіряйте поверхню ножа, каретку та ріжучу частину ножа на несправності.
- Не можна різати заморожене м'ясо температури нижче -6 °C
- При повторному продажу пристрою продавайте його разом з інструкцією з експлуатації.
- Зв'яжіться з авторизованим дилером у разі пошкоджень, несправностей або втрати інструкції.
- Зв'яжіться з авторизованим дилером за наявності питань з обладнання, на які ви не знайшли відповідь у цій інструкції.



Термінал повинен бути заземлений перед встановленням слайсера.
В іншому випадку, якщо буде протікання, можуть постраждати оператори.



Слайсер працює автоматично; не чіпайте механізм руками,
у разі недотримання цього правила можуть виникнути небезпечні
ситуації із травмами працівників.




Мийте та міняйте ніж слайсера, будьте обережні, лезо ножа може поранити ваш палець.

II. Основні технічні характеристики

Модель:	SL-195	SL-220	SL-250	SL-275	SL-300
Напруга	220-240V 50HZ				
Потужність	120W	120W	150W	250W	250W
Товщина нарізки	0.2~12MM	0.2~12MM	0.2~12MM	0.2~15MM	0.2~15MM
Діаметр ножа	220MM	220MM	250MM	275MM300MM	
Максимальна ширина нарізки	160 MM	160MM	150MM	200MM	200MM
Вага	12,2KG	14,4KG	15,5KG	18,5KG	22,2KG
Розміри	417×377×314MM	479X404X350MM	479X415X365MM	543x462x430MM	577x466x430MM

III Інструкція до пристрою та основні частини:



1. Заточка
2. Захист ножа
3. Покриття ножа та активний штовхач
4. Ручка для штовхання продукту
5. Каретка
6. Панель контролю розміру

IV. Експлуатація

1. Пристрій повинен встановлюватись на робочу поверхню, яка стабільна та міцна, і зможе утримати вагу пристрою.
2. Переконайтеся, що напруга живлення мережі відповідає напрузі на шильдику пристрою.
3. Увімкніть перемикач, після чого пристрій пропрацює 2-3 хвилини, протягом яких подивіться, чи правильно він працює.
4. Поверніть перемикач, лезо обертається з протилежного боку від рук оператора.
5. Налаштуйте товщину нарізки шляхом обертання регулятора товщини нарізки з протилежного боку від рук оператора. Поверніть регулятор фіксації позиції з протилежного боку від рук оператора. Головка фіксатора позиції повинна торкатися грат.
6. Витягніть каретку вперед і назад над ножем безперервно, використовуючи ручку для штовхання продукту та ручку штовхача.
7. Після нарізання необхідної кількості перемкніть пристрій у положення "0". Поверніть ручку фіксації позиції, щоб фіксатор позиції повернувся назад у вихідне положення.
8. Тепер можете прибрати нарізку та продукт.

V. Мийка

- 1 .Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки перед миттям, також переконайтеся, що ви поставили регулятор нарізки в положення “0”.
- 2 .Не використовуйте жодних хімічних чи абразивних продуктів. Не використовуйте щітки або інші гаджети, які можуть пошкодити слайсер.
- 3 .Використовуйте вологу ганчірку з миючим засобом для миття пристрою, мийте пристрій щодня.
- 4 .Зніміть захист ножа під час миття, і помийте також каретку.
5. Попередження при миття ножа:
 - a. Одягайте спеціальні рукавички для цієї операції;
 - b. Не торкайтеся леза ножа;
 - c. Це небезпечна операція, будьте обережні.
6. Пристрій повинен пропрацювати протягом 5 хвилин після миття.
- 7 .Увага: Не мийте пристрій під струменем води.

VI. Сервіс

- 1 Захист ножа від іржі:
 - a. Протирайте ніж сухою серветкою після використання;
 - b. Намазуйте харчовий жир на край леза сухою серветкою;
 - c. Точіть ніж кожен день, щоб запобігти іржі.
2. Змащення направляючої:
 - a. Відведіть каретку в один бік і змийте жирний бруд спрямовуючою сухою серветкою;
 - b. Змастіть поверхню направляючої жиром за допомогою пальця, добре розмажте;
 - c. Необхідно змащувати направляючу щотижня.
3. Змащення валу штовхача:
 - a. Протріть вал штовхача сухою серветкою;
 - b. Намажте харчову олію на обидва вали і підніміть штовхач і опустіть його, щоб масло розмазалося, а штовхач правильно функціонував;
 - c. Вал необхідно змащувати щодня.
4. Змащення заточування
 - a. Помийте вал заточування перед заточуванням;
 - b. Нанесіть харчову олію на обидва вали;
 - c. Поверніть вал і проштовхніть його, доки вал не почне добре працювати.

5. Змащення головки локалізації:

а. Поверніть фіксатор положення в протилежну сторону від рук на максимальну довжину;

б. Помийте головку локалізації і нанесіть харчову олію на неї;

с. Поверніть фіксатор положення у вихідну позицію;

д. Необхідно змащувати його щотижня, але не потрібно використовувати надто багато олії.

VII. Заточення ножа

1. Необхідно заточити ніж, коли товщина нарізки нерівна, або коли нарізка ламається і рветься.

2. Помийте край ножа перед заточуванням.

3. Витягніть заточку і змастіть вали заточки для правильної роботи.

4. Витягніть заточку та поверніть її на 180°, натисніть на камінь пальцем зправа, потім поверніть заточення у робоче положення.

5. Переконайтеся, що поверхня каменю розташована близько до краю. Якщо це не так, налаштуйте її.

6. Увімкніть живлення і нехай ніж попрацює протягом 1-2 хвилин, зупиніть пристрій, якщо ніж добре заточений, якщо ні, продовжуйте.


7. Натисніть на камінь зліва і переконайтеся, що поверхня каменю розташована близько до поверхні ножа, потім заточуйте його протягом 3 секунд, щоб видалити грат.

8. Поверніть заточку у вихідне положення після роботи.

9. Завжди тримайте камінь чистим, щоб він добре працював.

10. Не дивіться прямо на камінь, що обертається, так як відлітають шматочки каменю, які можуть стати причиною травми очей.

Електрична схема



www.kiyu-v.ua