



Блендер DM-B20



Инструкция по эксплуатации

Содержание:

1. Важные предостережения
2. Краткое введение
3. Эксплуатация
4. Характеристики
5. Внимание
6. Техобслуживание
7. Приемлемые материалы
8. Устранение неполадок
9. Характеристики

Важные предостережения:

1. Прочтите инструкцию
2. Во избежание удара электрическим током не ставьте оборудование в воду или другую жидкость.
3. Когда оборудование не используется и перед отключите его из сети.
4. Не прикасайтесь к движущимся частям оборудования.
5. Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилок. Свяжитесь с сервисным центром.
6. Не используйте оборудование на улице.
7. Следите за тем, чтобы провод не свисал с края стола, а так же прикасался горячим поверхностям.
8. Не кладите руки в контейнер во время эксплуатации. Резиновый скребок может быть использован только тогда, когда блендер отключен.

Краткое введение:

1. Высокая мощность двигателя, специальная чаша для лучшего перемешивания.
2. Высококачественные прочные лезвия.
3. Чаша из нержавеющей стали.

Важно: Не используйте оборудование в случае повреждения кабеля или вилки. Обратитесь в сервисный центр.

Эксплуатация:

Молоко:

1. Ингредиенты: вода, сахар и сухое молоко.
2. Поместите все ингредиенты в чашу.
3. Подсоедините оборудование к сети и включите.
4. Смешивайте ингредиенты в течение 5 сек.

Характеристики:

1. Прочный двигатель, высокая скорость вращения, безопасный выключатель.
2. Подходит как и для коммерческого, так и для домашнего использования.

Внимание:

1. Не кладите металлические предметы в чашу: ножи, вилки, ложки и тд.
2. Перед чисткой, убедитесь, что оборудование выключено из сети.
3. Не используйте оборудование для резки и смешивания твердой пищи.
4. Во время эксплуатации из-за высокой скорости мотора, придерживайте крышку рукой.
5. Во избежание переполнения кладите правильное кол-во ингредиентов.
6. Вынимайте чашу, только после отключения оборудования.

Техобслуживание:

1. Во время техобслуживания или чистки, оборудование должно быть отключено.
2. Чистите чашу с помощью губки или ткани.
3. Чистите мотор и подшипник с помощью сухой ткани (НИКОГДА не используйте воду).
4. Можете протирать оборудование с помощью нейтрального лосьона.

Приемлемые материалы:

Материалы, растворимые в воде.

Устранение неполадок:

В случае, если оборудование не работает, проверьте:

1. Включено ли оборудование в розетку.
2. Предохранитель или выключатель износились.
3. Включено ли оборудование.

Не пытайтесь исправить оборудование сами, обратитесь в сервисный центр.

Характеристики:

Напряжение		Местная подача
Температура контейнера		-40°C-180°C
Мощность	DM-B	400W
	DM-B-20	800W
Масса нетто	DM-B	3.63kg
	DM-B-20	7.26kg
Габариты	DM-B	H497×W230×D200mm
	DM-B-20	H472×W188×D332mm
Длина кабеля		1.5m
Протектор		Предохранитель