Gemlux

# ПАСПОРТ

## СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД

**МОДЕЛЬ: GL-PJ-999**




Перед началом использования соковыжималки внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном паспорте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети: 220 В/50Гц
Мощность: 1000 Вт
Плавная регулировка скорости. 5 скоростей.
Объём кувшина для сока: 0,75 литра
Объём резервуара для мякоти: 2 литра
Диаметр круглой горловины: 84 мм
ЖК-дисплей

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА




1) Регулятор скорости
2) Выключатель
3) Корпус
4) Резервуар для мякоти
5) Кувшин для сока
6) Крышка кувшина для сока
7) Фиксатор
8) Кран подачи сока
9) Рабочий узел
10) Сетчатый фильтр
11) Крышка соковыжималки
12) Толкатель

**5 РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ:**




**1 (SOFT FRUIT) -** для мягких фруктов и ягод (с мелкими косточками такие как , например, смородина). Из ягод с крупными косточками (например, вишня) необходимо сначала вынуть косточки, а потом отжать сок.
**2 (CITRUS)** - для цитрусовых
**3 (PINEAPPLE)** - для ананасов
**4 (APPLE)** - для яблок, груш и подобных фруктов
**5 (HARD VEGETABLE)** - для твердых овощей

При регулировке скорости круглым переключателем, на дисплее отразиться номер скорости.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**


Перед началом работы тщательно удалите все элементы упаковки, в том числе с сетчатого фильтра.



A. Установите рабочий узел на основание соковыжималки, обратите особое внимание на правильное положение крана. Соковыжималка снабжена микровыключателем, который препятствует включению устройства в случае неправильной сборки.



B. Установите сетчатый фильтр в рабочий узел и убедитесь, что он плотно встал на место.



C. Установите прозрачную крышку на рабочий узел и убедитесь, что микровыключатель задействован. Поднимите и заблокируйте фиксатор.



D. Установите резервуар для мякоти и кувшин для сока как показано на рисунке. Подключите соковыжималку к сети питания и включите при помощи выключателя. На дисплее появится номер скорости и описание функций. Выберите нужную скорость при помощи регулятора.

**ВНИМАНИЕ!**

1) Перед началом использования установите соковыжималку на ровную и устойчивую горизонтальную поверхность. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном буклете.
2) Соковыжималка снабжена микровыключателем, который препятствует включению устройства в случае неправильной сборки. Убедитесь, что сборка произведена корректно.
3) Соковыжималка снабжена защитой от перегрева. При перегреве защитное устройство автоматически выключит соковыжималку и автоматически включит ее снова, как только мотор остынет (обычно это занимает около 15 минут).
4) Не допускайте попадания рук и посторонних предметов в загрузочный желоб (горловину) после включения машины. Работая с толкателем, не спешите.
5) Максимально допустимое время непрерывной работы – 1 минута. Между рабочими циклами дождитесь полного остывания мотора. Это продлит срок службы соковыжималки.
6) Не пользуйтесь соковыжималкой при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
7) Не мойте корпус соковыжималки под прямой струей воды. Для очистки используйте кусочек влажной ткани, щетку с мягкой щетиной или губку.
8) Не разрешайте детям пользоваться соковыжималкой.
9) Храните соковыжималку в сухом хорошо вентилируемом месте.

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1) Перед началом очистки выключите соковыжималку и отключите ее от сети питания. Разберите соковыжималку, промойте компоненты (4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) водой, вытрите насухо и соберите вновь.
2) Не мойте корпус соковыжималки под прямой струей воды. Для очистки используйте кусочек влажной ткани, щетку с мягкой щетиной или губку.
3) Для обеспечения эффективной работы соковыжималки тщательно очищайте сетчатый фильтр после каждого использования.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1) Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете.
2) Дети могут находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых. Не разрешайте детям пользоваться соковыжималкой.
3) Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла и влаги.

4) Соковыжималка требует аккуратного обращения. Падения или удары могут привести к выходу устройства из строя.
5) Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
6) Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания воды на шнур, вилку или корпус соковыжималки. Никогда не погружайте эти компоненты в воду или другую жидкость.
7) Не пользуйтесь соковыжималкой при повреждении шнура питания или выявлении других неисправностей– это опасно для здоровья и жизни. Обратитесь в сервисный центр для диагностики неисправностей, замены запчастей или ремонта.
8) Отключайте соковыжималку от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Не включайте соковыжималку в одну цепь с другими электрическими устройствами – это может привести к перегрузке сети.
9) Убедитесь в исправности розетки, к которой будет подключаться соковыжималка.
10) Пользуйтесь только оригинальными компонентами и запчастями. Использование компонентов и запчастей, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и повлечь вред здоровью пользователя.
11) Перед началом работы убедитесь, что все компоненты установлены правильно.
12) Не допускайте попадания рук и посторонних предметов в загрузочный желоб после включения машины.
13) Не прикасайтесь к лезвиям, это может причинить вред вашему здоровью.
14) Соковыжималка предназначена для получения сока из фруктов, ягод и овощей, и не может быть использована как комбайн или овощерезка.
15) При очистке не пользуйтесь абразивными средствами – это испортит внешний вид соковыжималки.