
GASTRORAG

ПАСПОРТ

МИКСЕР ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ

Модель: W-MS-20



Прежде, чем включать данное устройство,
внимательно ознакомьтесь с данным паспортом!

Важная информация

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

2. Во избежание поражения электрическим током не допускайте погружения данного устройства в воду или иную жидкость.

3. Если данное устройство используется детьми, или в доступном для детей месте, необходимо наблюдение взрослых.

4. Если данное устройство не используется, а также для отсоединения или присоединения частей к устройству или перед уходом за данным устройством, кроме мытья стакана миксера, отключайте сетевой шнур из стенной розетки.

5. Запрещается прикасаться к вращающимся частям устройства!

6. Нельзя включать устройство или подключать его к сети электропитания, если поврежден сетевой шнур или вилка, если в работе устройства были сбои, если оно упало или повреждено иным образом. В этих случаях незамедлительно обращайтесь к представителю сервисного центра для возможной замены, проверки и ремонта или регулировки механической и электрической части.

7. Запрещается использовать устройство вне помещения.

8. Сетевой шнур не должен свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.

9. Ничего не извлекайте из стакана руками и не допускайте попадания столовых приборов внутрь стакана во время работы данного устройства во избежание серьезного травмирования и/или поломки блендера.

10. Снимать стакан можно только после полной остановки ножей миксера!

Краткие характеристики

- Промышленный двигатель большой мощности, специальный стакан для лучшего смешивания.
- Легко управляемый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
- Прочные ножи высокого качества
- Стакан для смешивания из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ: Нельзя включать устройство или подсоединять его к сети электропитания, если поврежден сетевой шнур или вилка, если в работе устройства были сбои, если оно упало или повреждено иным образом. В этих случаях незамедлительно обращайтесь к представителю сервисного центра для возможной замены, проверки и ремонта или регулирования механической или электрической части.

Порядок работы

1） Добавьте ингредиенты: воду, сахар, цельное молоко (порошковое молоко).

2） Наденьте стакан для смешивания на кронштейн миксера (машинки для приготовления молочных коктейлей) после того, как все ингредиенты залиты в стакан.

3） Подсоедините миксер к источнику питания, включите переключатель.

4） Смесь полностью перемешивается в течение 5 секунд.

Внимание: при закладке ингредиентов наливайте указанное количество воды.

Функции

- Мощный надежный двигатель, высокая скорость вращения, безопасный переключатель.
- Смешивание порошкового молока, сахара, цельного молока, кофе и т.д.
- Пригодно для коммерческого и бытового использования.
- Переключение положение « Ⅰ », « Ⅱ » - включено， «0» - выключено.

Внимание!

- ✓ Запрещается помещать металлические предметы внутрь стакана, например, ножи, вилки, ложки и т.д.

- ✓ Обязательно выключайте устройство прежде, чем снять для мытья стакан, во избежание возможного травмирования.

- ✓ Запрещается использовать данное устройство для измельчения или смешивания нерастворимых в воде твердых продуктов.

- ✓ Перед началом работы проверьте правильное и надежное крепление стакана к машинке.

- ✓ Во время работы, из-за высокой скорости двигателя, придерживайте рукой верхнюю крышку.

- ✓ При работе закладывайте в стакан соответствующие количества необходимых ингредиентов во избежание их вытекания из стакана во время смешивания.

- ✓ При выливании приготовленного продукта сначала отключите устройство от источника питания, снимите крышку при ОСТАНОВЛЕННОМ двигателе.

- ✓ Не прикасайтесь лишний раз выключателя до или после работы машинки.

Обслуживание

Во время обслуживания или ухода за данным устройством следите, чтобы оно было выключено из розетки, а переключатель находился в положении ВЫКЛ. (OFF).

Тщательно мойте стакан губкой или мягкой тканью и дайте ему высохнуть.

Сухой тканью вытрите основание двигателя и подшипники (ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду!). Если его необходимо протереть влажной тканью, делайте это, используя нейтральное моющее средство.

Подходящие продукты

a. Растворимые в воде продукты.

b. Мелкие мягкие фрукты и овощи.

Возможные неисправности

Если устройство не работает, проверьте следующее:

1. Включена ли вилка в розетку?

2. Снят предохранитель или отключен автоматический переключатель?

3. Подключено ли устройство к электросети?

Если устройство по-прежнему не работает, обращайтесь в сервисный центр и не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно.

Технические характеристики

Напряжение	**220 Вольт**
Пределы прочности емкости	-40℃ - 180℃
Мощность	800 Вт
Длина шнура	1,5 м
Размеры	**332x187x483** мм
Защита	Предохранительный кожух