

[www.kiy-v.ua](http://www.kiy-v.ua)

# **Інструкція з експлуатації**

**Сосисковарка**

**ФС-2**

УВАГА. Прочитайте інструкцію перед використанням виробу

м. Київ

---

**7. ДАНІ ПРО ПРОДАЖ**

Дата продажу \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

[www.kiyu-v.ua](http://www.kiyu-v.ua)

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 6.1. Гарантійний термін роботи установки - 12 місяців з дня продажу. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини виробника, усуваються за його рахунок. Гарантійна майстерня знаходиться за адресом: м Київ, вул. Гарматна, 6. Доставка виробу в гарантійну майстерню здійснюється споживачем і за його рахунок.
- 6.2. Претензії не приймаються:
- на некомплектність і механічні пошкодження установки після її продажу;
  - при порушенні правил експлуатації, зазначених у інструкції з експлуатації;
  - при ремонті установки споживачем.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Сосисковарка призначена для приготування страв методом термічної обробки.
- 1.2. Пристрій відповідає вимогам ТУ У 27.5-25288344-015:2017.
- 1.3. При експлуатації пристрою необхідно додатково керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок».
- 1.4. У конструкцію можуть бути внесені незначні удосконалення, які не відображені в даній інструкції.
- 1.5. Обладнання має зберігатись при відносній вологості повітря не більше 60% в закритих приміщеннях з природньою вентиляцією. Рекомендована температура для зберігання від +5°C до +30°C
- 1.6. Після транспортування при температурі оточуючого середовища менше +10°C перед підключенням обладнання до електромережі потрібно протримати апарат не менше 6 годин при кімнатній температурі. Дозволяється використовувати обладнання три температури від +10°C до +32°C і вологості повітря не вище 75%.
- 1.7. Забороняється:
- експлуатувати установку без заземлення;
  - залишати включену установку без нагляду;
  - проводити ремонт під напругою;
  - торкатися гарячих поверхонь приладу;
  - допускати дітей до пристрою;
  - занурювати виріб у воду;
  - підключати виріб до мережі через диференціальний автомат;
  - мити прилад струменем води.
- 1.8. Цим приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, тільки під наглядом чи після інструктажу щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміння небезпеки, яка пов'язана з цим.
- 1.9. Зберігайте прилад та його шнур недоступними для дітей віком до 8 років.
- 1.10. Пристрій не призначений для роботи з підключенням через зовнішні таймери або окремої системи дистанційного керування.

## 2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|  |             |
|--|-------------|
| ⇒ Потужність, Вт                       | 1,3         |
| ⇒ Напруга, В                           | 230         |
| ⇒ Максимальне завантаження сосисок, кг | 2           |
| ⇒ Габаритні розміри, мм                |             |
| довжина                                | 400         |
| ширина                                 | 240         |
| висота                                 | 260         |
| ⇒ Маса, кг                             | 5           |
| ⇒ Розміри пакування (д / ш / в), мм.   | 320*500*330 |



Рис. 1 Сосисковарка

1-корпус; 2-ванна; 3-кришка; 4-блок з нагрівальним елементом.

## 3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

- 3.1. Сосисковарка побутова складається з корпусу (1), ванни (2), кришки (3) і блоку з нагрівальним елементом (4). Заливається близько 5 л води в ванну.
- 3.2. Перед початком роботи зняти захисну плівку з поверхні металу.
- 3.3. Після зняття захисної плівки з нержавіючої поверхні ретельно помийте харчовою содою залишки клею, який може викликати окислення поверхні, що зовні нагадує іржу (що не є браком).
- 3.4. Подається живлення на виріб перемиканням обох кнопок.
- 3.5. При виході виробу в режим для зниження потужності нагрівачів слід відключити перемикач, розташований праворуч.
- 3.6. Для промивання ванни потрібно від'єднати від мережі, зняти блок нагрівального елемента, витягти ванну.

## 4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ САНІТАРІЇ

- 4.1. Параметри Вашої електромережі повинні відповідати потужності виробу. Виріб сконструйовано для підключення до мережі змінного струму з заземленим (третім) проводом. З метою Вашої безпеки підключайте виріб тільки до електромережі із захисним заземленням. Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця. При підключенні до мережі без захисного заземлення можлива поразка струмом. З метою дотримання норм протипожежної безпеки повинен бути встановлений автоматичний вимикач і знаходитись поруч з обладнанням у легкодоступному місці. Підключення і відключення штепсельної вилки проводити тільки при вимкнених перемикачах. При порушенні цієї вимоги можливе дугове перекриття контактів вилки або отримання травми працівником.
- 4.2. Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.
- 4.3. Не допускається попадання вологи на струмоведучі частини виробу.
- 4.4. Заміну пошкодженого кабелю живлення має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- 4.5. Залишена без нагляду установка може служити причиною пожежі.
- 4.6. У процесі роботи стінки корпусу значно нагріваються. Будьте обережні.
- 4.7. Очистку зовнішніх нержавіючих частин приладу проводити 0,5% розчином кальцинованої соди за температури 40-50С, ополоснути гарячою водою, протерти вологою ганчіркою, просушити. Робочу поверхню виробу очищувати лише насухо без використання миючих засобів.
- 4.8. Встановлюйте пристрій на термостійку поверхню.
- 4.9. Відстань від стін приміщення та/або легкозаймистих речей до виробу має бути не менше 0,5 м.

## 5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| • Сосисковарка              | 1 шт. |
| • Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| • Упаковка                  | 1 шт. |