

### Рекомендації по догляду за деко.

Деко і внутрішня частина духовки виготовлені з вуглецевого металу (*чорного металу*). Деко і духовка чиститься сухим способом. Перед початком роботи деко протерти ганчіркою, злегка змоченою рослинним маслом і прожарити до +200 С °. **Забороняється** мити водою і миючими засобами, так як можлива поява іржі. Випічку виробляти на спеціальному харчовому пергаментному папері або на харчовій фользі.

### Рекомендації по уходу за противнем.

Противень и внутренняя часть жарочного шкафа изготовлены из углеродистого металла (*черного металла*). Противень и духовка чистится сухим способом. Перед началом работы противень протереть ветошью, слегка смоченной растительным маслом и прожарить до +200 С °. **Запрещается** мыть водой и моющими средствами, так как возможно появление ржавчины. Выпечку производить на специальной пищевой пергаментной бумаге или на пищевой фольге.