



# Ледокрошитель НІ-6



Инструкция по эксплуатации

## Использование

1. Напряжение в сети должно быть таким же, как указано на заводской табличке. Крайне важно, чтобы оборудование было заземлено в соответствии со всеми нормами.
2. Подключите ледокрошитель к сети. Поднимите ручку. Нажмите «ON». (Количество льда в барабане не должно превышать дозволённый уровень льда). Положите лед в барабан. Затем опустите ручку ледокрошителя. Когда вы закончили работу, пожалуйста, поднимите ручку вверх до упора и, по необходимости, повторите процедуру.

## Чистка и обслуживание

Перед тем как проводить чистку и техническое обслуживание нажмите «ВЫКЛ», затем отключите оборудование от сети. Протрите поверхность оборудования сухой губкой и поставьте в сухое место.

## Меры предосторожности

Во время работы выходное отверстие не должно быть заблокировано. В противном случае это приведет к поломке двигателя.

Если вышеперечисленное произошло, немедленно поднимите ручку вверх, отключите от розетки и определите причину поломки.

**Примечание:** Компания-производитель все время работает над улучшением своей продукции и имеет право без предварительного оповещения вносить изменения в технические параметры своего оборудования.

## Технические параметры

| Название                       | Показатель  |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение, В                  | 220-240     |
| Частота, Гц                    | 50-60       |
| Мощность, Вт                   | 180         |
| Вес, кг                        | 8           |
| Размеры, мм                    | 400x180x310 |
| Количество дробленого льда, кг | 65          |

## Circuit diagram



