




XW= Schalter/switch (magnetic thermal)
 FU= Sicherung/fuse
 ZD1= Anzeige-Kochen/cook indicator
 ZD2= Anzeige-Warmhalten/keep-warm indicator
 R4= Warmhaltplatte/keep-warm board
 R3= Heizplatte/heat plate
 R1,R2= Widerstand/resistance