




- S1 = Sicherheitsschalter/safety switch
 SIST = Sicherheitsthermostat/safety thermostat
 ST = Thermostat/thermostat
 HL1 = Kontrolllampe Betrieb/indicator lamp power
 HL2 = Kontrolllampe Heizung/indicator lamp heating element
 EH = Heizelement/heating element

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.