



# Кипятильник FWBD-8B/10B/16B/20B/25B/30B



## Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, спасибо за выбор нашего продукта!

**Перед распаковкой, установкой и использованием обязательно прочтите внимательно инструкцию.**

## **1 Советы по использованию**

- Внимательно прочтите предостережения, изложенные в данной инструкции.
- После распаковки оборудования, убедитесь, что прибор в хорошем состоянии.
- Если кабель питания поврежден, то должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.
- Перед подключением, сверьте напряжение оборудования и вашей розетки.
- Использование адаптера, тройников, удлинителей нежелательно. В случае использования, обратите внимание на соответствие мощности на источнике питания и адаптере.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения кабеля или вилки.
- Не используйте прибор в случае неисправного функционирования. Отключите и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Ни в коем случае не опускайте кабель в воду или другие жидкости, во избежание поражения электрическим током
- Не ставьте рядом с оборудованием горючие, взрывчатые и воспламеняющиеся вещества.
- Оборудование должно использоваться только в коммерческих целях.
- Производитель не несет ответственность за поломки вследствие неправильного использования.
- Не допускайте к эксплуатации детей и неквалифицированных специалистов.
- Данное оборудование не предназначено для людей (включая детей) со сниженными физическими и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром людей, отвечающих за их безопасность.
- **ОСТОРОЖНО!** Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с оборудованием.
- Не прикасайтесь к металлическим частям, когда они становятся горячими во время использования.
- Никогда не включайте прибор, если нет воды в резервуаре. Не оставляйте электроприбор без присмотра при использовании. Всегда используйте прибор на сухой, ровной, устойчивой к нагреву поверхности.

## 2 Установка

Перед использованием прибора, сначала очистите внутреннюю часть резервуара с не абразивным моющим средством.

Поместите прибор в вертикальное положение на твердой, ровной поверхности.

Подключите прибор в розетку с заземлением.

Перед первым использованием, проверьте соответствует ли источник питания требуемому в инструкции. Шнур электропитания должен быть подключен к розетке, которая защищена от воды.

Откройте верхнюю крышку кипятильника и заполните емкость водой не менее отметки минимум.

Включите питание загорится контрольная лампочка, а затем настройте регулятор температуры до нужной вам температуры.

## 3 Эксплуатация

Залейте в бак холодную воду.

Закройте верхнюю крышку на приборе.

Включите прибор. Теперь индикатор нагрева лампа загорелась.

Когда в баке осталось около трех чашек воды, выключите прибор и отсоедините кабель питания от электрической розетки.

## Предупреждение

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться после того, как источник питания был отключен.

Внешняя сторона прибора очень сильно нагревается во время использования.

Любой ремонт должен выполняться только квалифицированным специалистом.

## 4 Очистка после использования

Промыть внутреннюю часть резервуара, пока она не станет чистой. Прибор готов к работе.

Очистите верхнюю крышку с не абразивным моющим средством, а затем высушите с помощью мягкой сухой ткани.

Внутри бак изготовлен из нержавеющей стали и может быть очищен с помощью чистящего средства.

## 5 Схема электрической цепи

