

Інструкція з експлуатації

Стерилізатор для ножів

СН-10


УВАГА! Прочитайте інструкцію перед використанням приладу

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Стерилізатор для ножів є промисловим обладнанням і призначений для знезараження ножів та іншого інструменту.
- 1.2. Пристрій відповідає вимогам ТУ У 27.5-25288344-015:2017.
- 1.3. При експлуатації пристрою необхідно додатково керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок».
- 1.4. У конструкцію можуть бути внесені незначні удосконалення, які не відображені в даній інструкції.
- 1.5. Забороняється:
- експлуатувати установку без заземлення;
 - залишати включену установку без нагляду;
 - проводити ремонт під напругою;
 - торкатися до гарячих поверхонь приладу;
 - допускати дітей до пристрою;
 - мити прилад струменем води.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	СН-10
	
Споживна потужність, кВт	0,03
Номінальна напруга, В	220
Кількість ножів	13
Довжина леза ножа	310
Габаритні розміри, мм.,: д/ш/в	580x170x625
Маса, кг	9

3. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

- 3.1. Встановіть ножі у вертикальному положенні всередині камери і закрийте дверцята.

3.2. Включіть в мережу і поверніть регулятор необхідний час роботи.

3.3. Після закінчення роботи апарат відключиться автоматично.

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ САНІТАРІЇ

4.1. УВАГА! Параметри Вашої електромережі повинні відповідати потужності виробу.

Виріб для підключення до мережі змінного струму з заземленим (третім) проводом. З метою Вашої безпеки підключайте виріб тільки до електромережі із захисним заземленням. Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця.

**ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО МЕРЕЖІ БЕЗ захисного заземлення
МОЖЛИВА ПОРАЗКА СТРУМОМ!**

Обов'язково! З метою дотримання норм протипожежної безпеки повинен бути встановлений автоматичний вимикач і знаходиться поруч з обладнанням у легкодоступному місці. Включення і відключення штепсельної вилки проводити тільки при вимкнених кнопках. При порушенні цієї вимоги можливо дугове перекриття контактів вилки або отримання травми працівником.

4.2. Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.

4.3. Не допускається попадання вологи на струмоведучі частини виробу. Категорично забороняється промивка незнімних частин виробу під струменем води.

4.4. Заміну мережевого шнура проводити тільки в сервісному центрі або гарантійній майстерні підприємства-виробника.

4.5. У процесі тривалої роботи обрамлення може нагріватися - будьте обережні!

4.6. Залишена без нагляду установка може слугувати причиною пожежі!

4.7. Очистку зовнішніх нержавіючих частин приладу проводити 0,5% розчином кальцинованої соди за температури 40-50С, ополоснути гарячою водою, просушити.

4.8. Встановіть пристрій на термостійку поверхню.

4.9. Відстань від стін приміщення та/або легкозаймистих речей до виробу має бути не менше 0,5 м.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Стерилізатор для ножів | 1 шт. |
| • Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| • Упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. Гарантійний термін роботи установки - 12 місяців з дня продажу. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини виробника, усуваються за його рахунок. Гарантійна майстерня знаходиться за адресою: м Київ, вул. Гарматна, 6. Телефон сервісної служби: 067-323-44-64.

Доставка виробу в гарантійну майстерню здійснюється споживачем і за його рахунок.

6.2. Претензії не приймаються:

- на некомплектність і механічні пошкодження установки після її продажу;
- при порушенні правил експлуатації, зазначених у інструкції з експлуатації;
- при ремонті установки споживачем.

7. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ

Дата продажу _____

№ виробу _____

Підпис продавця _____