



ПЛИТА ІНДУКЦІЙНА IP2000 SLIM; IP3500 D SLIM ДВОКОНФОРЧНА

Посібник з експлуатації та технічного обслуговування





Зберігайте посібник користувача протягом життєвого циклу пристрою
Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики,
представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

Характеристики

Модель	Напруга	Потужність	Температура
IP2000 SLIM	220-240В ~ 50/60 Гц	2000 Вт	60 ° -240 °
IP3500 D SLIM ДВОКОНФОРЧНА		3500 Вт	

Запобіжні заходи

- 1) Не використовуйте пристрій мокрими руками.
- 2) Не підключайте до розетки, де підключено декілька інших приладів.
- 3) Не використовуйте, якщо шнур штепсельної вилки пошкоджений або штепсельна розетка не встановлена безпечно.
- 4) Не замінюйте деталі та не ремонтуйте пристрій самостійно.
- 5) Не використовуйте пристрій біля джерела вогню або в місцях з підвищеною вологістю.
- 6) Не використовуйте пристрій у зоні доступності для дітей, не дозволяйте дітям користуватися пристроєм самостійно.
- 7) Не розміщуйте на нестійких поверхнях.
- 8) Не рухайте пристрій, коли на ньому знаходиться каструля або сковорода.
- 9) Не нагрівайте порожню сковорідку та не перегрівайте її.
- 10) Не кладіть металеві предмети, такі як ножі, вилки, ложки, кришки, банки та вироби з алюмінієвої фольги на поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
- 11) Забезпечте достатньо вільного місця навколо нього. Передня, права та ліва сторони пристрою повинні бути чистими.
- 12) Не використовуйте пристрій на килимі, скатертині (в тому числі вініловій) або інших предметах з низькою жаростійкістю..
- 13) Не кладіть аркуш паперу між каструлею або сковородою та пристроєм. Папір може пригоріти.
- 14) Якщо поверхня потріскана, відключіть її від електричної мережі, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом, після цього негайно зверніться до сервісного центру.
- 15) Не перекривайте повітрязбірник або витяжний отвір.
- 16) Не торкайтеся верхньої поверхні пристрою відразу після зняття каструлі або сковороди, оскільки верхня поверхня все ще може бути достатньо гарячою.
- 17) Не розміщуйте обладнання поблизу предметів, на які впливає електромагнітне поле, таких як: радіоприймачі, телевізори, банківські картки та касетні стрічки.
- 18) У разі потреби кабель живлення повинен бути замінений  кваліфікованим фахівцем.
- 19) ОБЕРЕЖНО: гаряча поверхня.

- 20) Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями (включаючи дітей), а також без нагляду або без інструкції відповідальної за безпеку особи щодо використання пристрою за відсутності досвіду та знань.
- 21) Температура поверхонь може бути високою під час роботи приладу у зоні доступу.
- 22) Не розміщуйте алюмінієву фольгу та пластикові судини на гарячих поверхнях.
- 23) Не використовуйте склокерамічні поверхні для зберігання.
- 24) Металеві предмети, такі як кухонне приладдя, столові прилади та інші, не повинні розміщуватися на поверхні в зоні приготування, оскільки вони можуть нагрітися.
- 25) Будьте обережні під час роботи з пристроєм, оскільки кільця, годинники та подібні предмети, одягнені особою, яка використовує пристрій, можуть нагріватися, якщо вони знаходяться в безпосередній близькості від поверхні.
- 26) Використовуйте посуд тільки рекомендованого типу та розміру.
- 27) Після використання вимкніть варильну поверхню за допомогою керування. Не покладайтеся на визначник посуду (pan detector).
- 28) Не очищуйте прилад струменем води.
- 29) Будь-який ремонт повинен проводитися лише фахівцями, які пройшли підготовку або рекомендовані виробником.
- 30)  Неіонізуюче електромагнітне випромінювання
- 31) Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

Попередження: Необхідно контролювати дітей, щоб уникнути ігор із пристроєм.

Рекомендації щодо використання

- 1) Помістіть у центрі верхньої поверхні відповідний кухонний посуд і підключіть, індикатор живлення засвітиться
- 2) При натисканні кнопки ON / OFF індикатор живлення вимкнеться, а індикатор функції буде блимати
- 3) При натисканні кнопки нагрівання плита нагріється. При натисканні кнопки можна встановити необхідну потужність пристрою і регулювати її від 500 до 3500 Вт. Необхідно вибрати функцію TEMP, для встановлення температури нагрівання пристрою від 60 градусів до рівня 240 градусів.
- 4) При натисканні кнопки таймера можна встановити таймер від 0 до 180 хвилин.
- 5) Установка має захист від перегріву. У випадку, коли посуд стає занадто гарячим, прилад відключить живлення, пролунає зумер і на дисплеї з'явиться напис "E02". У цій ситуації необхідно почекати кілька хвилин для остигання

пристрою. Після цього пристрій знову запуститься. Якщо м'ясо або овочі необхідно смажити, необхідно використовувати функцію температури, щоб уникнути перегріву.

6) Ця індукційна плита оснащена функцією пам'яті. Рівень потужності, рівень температури та інтервал рівня таймера будуть збережені навіть у разі переходу з POWER на TEMP, а потім назад до POWER.

7) У разі необхідності скасування функції TIMER необхідно натиснути ON / OFF.

8) Цей пристрій може нагріватися під час використання.

9) Температура доступних поверхонь може бути достатньо високою під час роботи пристрою.

Догляд та технічне обслуговування

- Вимикайте прилад від мережі перед очищенням
- Для догляду за обладнанням використовуйте м'яку ганчірку або серветку
- Не можна промивати обладнання під струменем води
- Не можна використовувати для чищення обладнання абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини
- Якщо обладнання не використовується тривалий час, його необхідно очистити та помістити у добре вентильоване приміщення.

Зберігання та транспортування

Транспортування пристрою слід проводити акуратно, щоб не пошкодити обладнання. Не можна перевертати упаковку з обладнанням догори дном. Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, його потрібно відключити від мережі та очистити. Зберігати в сухому приміщенні, що провітрюється.

Утилізація

Не слід викидати пристрій у звичайні сміттєві баки, утилізувати відповідно до чинних нормативів.