



Измельчитель льда AIRHOT IC-1

1. Инструкция по эксплуатации

(1) Проверьте, чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, указанному на шильдике устройства, и кабель должен быть исправным.

(2) Поднимите ручку измельчителя льда до верхнего стоппора, подключите к питанию, поверните переключатель и поставьте чашу для льда на нижнюю рамку с кубиками льда в чаше для льда, (Примечание: количество кубиков льда не должно превышать отметки). Затем нажмите на ручку для прессовки льда, чтобы автоматически включить защитный переключатель и дробите лед. После того, как закончите, поднимите ручку для дробления льда снова до верхнего стоппора и повторите процедуру, описанную выше.

2. Храните в чистоте

После того, вы использовали илмельчитель льда,

переключатель должен быть отключен. Отключите вилку питания от розетки и насухо протрите корпус, затем поставьте машину в сухое место.

Частота:50Hz-60Hz

Обороты:2000R/M

3. Внимание

При использовании, выход кубиков льда нельзя блокировать, иначе головка резака может застрять, а двигатель сгореть. Если это все-таки произошло, немедленно выясните причину, отключите питание, поднимите ручку.

Примечание: для того, чтобы постоянно улучшать наши продукты, наша компания имеет право модифицировать выше упомянутые технические параметры без предварительного уведомления.

4.Технические параметры

Напряжение: 220V-240V

Мощность:0.3kw