



HURAKAN

ПАСПОРТ

СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

МОДЕЛЬ: HKN-CFV90



EAC

ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.

Пам'ятайте, що, виконуючи всі вказівки, викладені в цьому Паспорті, Ви продовжите термін експлуатації обладнання і уникнете травмування обслуговуючого персоналу.

Ми сподіваємося, що наші рекомендації максимально полегшать роботу з обладнанням.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування та застосовується для приготування свіжих соків.

ПРАВИЛА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ

1. Не допускається використання обладнання не за призначенням.
2. Обладнання слід встановлювати на рівній горизонтальній поверхні.
3. Обладнання слід розмішувати далеко від джерел тепла (газових та електричних плит, печей тощо).
4. Параметри електромережі (напруга, частота) повинні відповідати параметрам обладнання.
5. Перед увімкненням обладнання має бути повністю ретельно зібране, кришка має бути закріплена у робочому положенні фіксатором.
6. Не залишайте увімкнене обладнання без нагляду.
7. Для подачі в завантажувальний отвір фруктів та овочів використовуйте штовхач.
8. Не торкайтеся руками вузлів, що рухаються при включеному обладнанні.
9. Не допускається перевантаження обладнання. Не завантажуйте одночасно занадто багато продуктів і не застосовуйте силу при подачі продукту до терки, що обертається.
10. Після завершення роботи перед розбиранням та очищенням обладнання переконайтеся, що двигун повністю зупинився, та від'єднайте пристрій від мережі живлення.
11. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускається брати мережевий шнур та вилку мокрими руками, мити моторний блок, мережевий шнур та вилку під струменем проточної води та занурювати їх у воду чи іншу рідину.
12. Не допускається використання для очищення обладнання абразивних матеріалів, металевих губок і щіток, агресивних чистящих засобів, що містять хлор, бензин, кислоти, луги і розчинники.
13. У разі виявлення несправності необхідно негайно припинити експлуатацію обладнання. Не намагайтеся самостійно ремонтувати обладнання. Зверніться до авторизованого дилера компанії-виробника.
14. Не допускається експлуатація обладнання з пошкодженим шнуром і вилкою. Зверніться до авторизованого дилера компанії-виробника для заміни шнура мережі.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

- Розпакуйте обладнання, видаліть усі пакувальні матеріали. Не викидайте документацію, що входить до комплекту постачання.
- Уважно ознайомтеся з паспортом.
- Протріть корпус обладнання сухою м'якою тканиною.
- Вимийте всі знімні вузли, що контактують з овочами та фруктами, теплим мильним розчином, ретельно промийте чистою водою і просушіть.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Переконайтеся, що обладнання повністю зібране та готове до роботи.
- Переконайтеся, що перемикач роботи знаходиться в положенні вимкнено.
- Підключіть електроживлення (вставте штепсельну вилку в розетку) і натисніть кнопку увімкнення
- Невеликими порціями завантажуйте підготовлені фрукти та овочі у завантажувальний отвір, допомагаючи штовхачем. Щоб отримати максимальну кількість соку, натиск на штовхач має бути рівномірним та не надто сильним.
- У процесі роботи обладнання сік випливає із чаші через носик у контейнер для соку, а відходи подаються через широкий вихідний отвір.
- Для зручності носик може бути встановлений у 8 різних положеннях.
- Всі частини, що контактують із соком, виконані з нержавіючої сталі.

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням обладнання переконайтеся, що перемикач живлення переведений у положення «Вимкнено», а пристрій від'єднано від мережі живлення.
2. Корпус і кришку виробу слід протирати за допомогою м'якої серветки або ганчірки.
3. Якщо необхідно, використовуйте чисту ганчірку з невеликою кількістю миючого засобу із середнім рівнем рН. Ніколи не кладіть моторний відсік у воду.
4. Усі частини соковижималки слід мити щоразу після використання. Заборонено використовувати абразиви та грубі щітки для очищення.
5. Переконайтеся, що пристрій добре очищено, перш ніж прибрати його на зберігання.
6. Якщо пристрій тривалий час не використовується, його необхідно від'єднати від мережі живлення та виключити потрапляння на нього пилу, вологи та комах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKN-CFV90
Напруга, В	220
Потужність, Вт	370
Швидкість обертання, об/хв	2800
Продуктивність, кг/хв	5
Габарити, мм	345x320x380