



ПЛИТА ІНДУКЦІЙНА INDOKOR IN7000D

Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом усього циклу пристрою.

Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики, представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

I. Технічні характеристики

- 1). Модель.: IN7000D
- 2). Потужність: 500W - 7000W
- 3). Живлення: 220V ~ 50Hz
- 4). Температурний діапазон: 60°C -240°C

Корпус із нержавіючої сталі

Електронний захист від перегріву та датчик наявності посуду

Максимальне навантаження на плиту — 45 кг

II. Правила безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед початком використання індукційної плити.

- 1). Не підключайте обладнання мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- 2). Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення.
- 3). Не вмикайте плиту, якщо мережний кабель пошкоджено або якщо пристрій не вмикається безпечно.
- 4). Не розбирайте плиту для самостійного ремонту чи заміни запчастин.
- 5). Не використовуйте плиту поблизу відкритого вогню та поруч із можливими місцями протіканнями води.
- 6). Не використовуйте плиту у місцях вільного доступу для дітей та не дозволяйте дітям самостійно користуватися плитою.
- 7). Не встановлюйте плиту на нетверді, нестійкі поверхні.
- 8). Не пересувайте плиту разом з посудом, що стоїть на ній.
- 9). Не нагрівайте порожній посуд та не допускайте википання рідини.
- 10). Не кладіть на плиту металеві предмети: ножі, вилки, ложки, кришки від посуду, бляшанки та алюмінієву фольгу на робочу поверхню плити.
- 11). Дотримуйтесь безпечної відстані навколо плити. Забезпечте вільний простір ліворуч та праворуч від плити, а також з лицьового боку.
- 12). Не встановлюйте пристрій на килими, вінілові скатертини та інші нетерmostійкі покриття.
- 13). Не кладіть аркуші паперу між робочою поверхнею плити та посудом. Папір може спалахнути.
- 14). Якщо робоча поверхня тріснула, негайно вимкніть плиту та зверніться до сервісного центру.
- 15). Не перекривайте вентиляційні отвори плити.
- 16). Не чіпайте робочої поверхні плити відразу після зняття посуду, адже поверхня буде гарячою ще деякий час.
- 17). Не розташовуйте плиту близько до пристроїв, чутливих до магнітного поля, таких як: радіоприймачі, телевізори, електронні картки і т.д.
- 18). Заміна кабелю живлення повинна проводитись лише кваліфікованими фахівцями.



19). Місця, на яких зображений такий знак, нагріваються в процесі роботи плити.

III. Правила експлуатації

- 1). Підключіть пристрій до джерела живлення. Світловий індикатор загориться на короткий момент, і пролунає звуковий сигнал.
- 2). Будь ласка, поставте відповідний посуд на робочу поверхню.
- 3). Встановіть потрібну потужність за допомогою регулятора.
Світловий індикатор залишається
- 4). Вибрана потужність відобразиться на LED дисплеї, розташованому на панелі керування.
- 5). Прилад здійснює нагрівання продукції та підтримку встановленої потужності.
- 6). Після роботи вимкніть прилад, повернувши регулятор температури у положення "0". Після закінчення роботи вентилятор охолоджує плиту протягом трьох хвилин, потім вимикається.

Увага!

Якщо не змінювати температуру під час використання приладу, пристрій автоматично вимикається через 2 години.

IV. Припустимий та неприпустимий до використання посуд

1). Допустимий посуд

Сталь, чавун, емальований посуд, нержавіюча сталь. Посуд із плоским дном, каструлі діаметром від 12 до 26 см.



Емальовані металеві / Чугунні Металевий Глибокі Посуд з Металеві
металеві Емальовані сковорідки посуд сковорідки Нержавіючої тарілки
кастрюлі чайники

2). Неприпустимий посуд

Термостійке скло, кераміка, мідний та алюмінієвий посуд. Посуд із круглим дном менше, ніж 12 см у діаметрі.



Посуд з Алюмінієвий/ Посуд з дном Посуд з ніжками Керамічний/ Жаро-нестійкий
Неплоским мідний посуд менше 12 см скляний посуд посуд
Дном в діаметрі

V. Правила очищення плити

- 1). Відключіть плиту і зачекайте, поки плита повністю охолоне. Чистіть плиту щоразу після використання.
- 2). Використання брудного посуду може призвести до зміни кольору поверхні та появи плям на плиті.
- 3). Не використовуйте жорсткі щітки, порошки, що полірують, миючі засоби на основі бензину, розчинників.
- 4). Використовуйте засіб для миття посуду та вологу ганчірку.
- 5). Використовуйте пилосос для видалення пилу з вентиляційних отворів.
- 6). Ніколи не лейте воду на плиту (вода може потрапити всередину і призвести до несправності).

Таблиця коду помилки		
Код	опис	дії
E00	немає посуду/не правильний посуд	на дні посуду має бути знак "Індукція"
E01	Внутрішній перегрів плити	перерва в роботі до вимкнення вентиляторів/ часте вимкнення 4-10хв роботи зверніться в сервіс
E02	Перегрів поверхні	перерва в роботі до вимкнення вентиляторів/ часте вимкнення 4-10хв роботи зверніться в сервіс
E03	невідповідність мережі 180-240 вольт	перевірити напругу/ звернетесь до сервісної служби