




Соковыжималка CJ5



Инструкция по эксплуатации

Содержание:

1. Перед использованием
2. Предостережения
3. Эксплуатация
4. Техобслуживание
5. Технические характеристики



Cone - Конус

Pip Filter - Фильтр

Bowl - Чаша

Motor Base – Основание двигателя.

Перед использованием:

1. Прочтите инструкцию
2. Проверьте напряжение соковыжималки перед включением
3. Перед включением убедитесь, что кнопка включения отключена.

Предостережения:

1. Никогда не погружайте основание двигателя в воду. Протирайте его влажной тканью.
2. Отключайте шнур питания, когда не используете оборудование и перед чисткой.
3. Необходим строгий контроль, когда прибор используется вблизи детей.
4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок или после неисправности прибора, обратитесь в сервисный центр.
5. Не позволяйте, чтобы шнур свисал с края стола или прикасался к

горячим поверхностям.

6. Не используйте оборудование при повреждении сита.
7. Отключайте прибор перед заменой аксессуаров.

Эксплуатация:

1. Установите конус.
2. Разрежьте фрукт напополам.
3. Включите оборудование, установив выключатель on/off на "1".
4. Выжмите половинки фруктов.
5. Выключите оборудование, установив выключатель on/off на "0".

Техобслуживание:

1. Всегда отключайте оборудование из сети.
2. Никогда не погружайте основание двигателя в воду, протирайте его влажной тканью.
3. Вам не составит трудностей чистка прибора.
4. После использования, сразу вымойте все грязные детали.
5. Перед первым использованием следует вымыть оборудование.

Технические характеристики:

Электропитание 50/60HZ

Габариты (LxWxH) 30.8x21.8x35.4cm