



## Марміт AIRHOT SB-2

### Посібник з експлуатації та технічного обслуговування



Зберігайте посібник користувача протягом усього циклу використання пристрою  
Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові  
характеристики, представлені в цьому Посібнику, можуть бути змінені без попередження.

## Характеристики

Специфікація:	Ємність:	8+8л
	Напруга:	220В АС 50Гц
	Потужність:	1200Вт

## Правила експлуатації:

Вставте штепсель живлення в правильну розетку.

Використовуйте пристрій лише для вологого нагрівання.

Залийте воду в контейнер із нержавіючої сталі.

Ніколи не наливайте воду вище за граничний рівень.

Відразу ж виливайте зайву кількість води.

Рівень температури на панелі керування повинен бути встановлений між позначкою 1 та 3, завжди працюйте з пристроєм на найнижчій температурі, щоб підтримати правильну температуру подачі.

Зберігання при високих температурах настає у разі вибору рівнів температури від 3 до 5.

Неонова лампа горітиме, коли пристрій увімкнено.

Переведіть регулятор у положення "0", щоб вимкнути пристрій.

Від'єднайте пристрій від живлення шляхом виймання вилки з розетки.

Не рухайте і не переносьте пристрій, коли він увімкнений, або коли всередині контейнера гарячий суп або їжа.

Пролитий суп або інша їжа повинні бути негайно видалені з зовнішніх поверхонь пристрою.

Елементи з нержавіючої сталі повинні протирати вологою серветкою.

Коли він не використовується, коли в нього заливають воду, коли його миють - переконайтеся, що пристрій відключений від живлення.

Пристрій не можна мити під струменем води з напором.

**ВАЖЛИВО! Ніколи не опускайте пристрій у воду, оскільки це призведе до пошкодження пристрою та зняття гарантії. Цей пристрій має бути заземлений.**

**Не вмикайте пристрій, коли він порожній (без води).**

## Догляд та технічне обслуговування

- Вимкніть прилад від мережі перед очищенням
- Для догляду за обладнанням використовуйте м'яку ганчірку або серветку
- Не можна промивати обладнання під струменем води
- Не можна використовувати для очищення обладнання абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини
- Якщо обладнання не використовується тривалий час, його необхідно очистити та помістити у добре вентильоване приміщення.

## **Зберігання та транспортування**

- Транспортування пристрою слід проводити акуратно, щоб не пошкодити обладнання. Не можна перевертати упаковку з обладнанням догори ногами.
- Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, його потрібно відключити від мережі та очистити. Зберігати в сухому приміщенні, що провітрюється.

## **Утилізація**

Не слід викидати пристрій у звичайні сміттєві баки, потрібно утилізувати відповідно до чинних нормативів.

[www.kiyu-v.ua](http://www.kiyu-v.ua)